




N24-AR-AE-Z


CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS LIST
LISTE DES PIECES
CATALOG PIESE DE SCHIMB



www.bramac.it

V. 04-2022

 **Camarb**
professional sewing machines



Per ordini urgenti

*For urgents orders
Pour des ordres urgents
Pe bazà de comandà urgentà*



Mail ricambi@bramac.it
Phone + 39.0734.890103
+ 39.0734.890912

CATALOGO RICAMBI

Per effettuare un ordine di parti di ricambio è necessario indicare i seguenti dati:


1. Il numero dell'**ARTICOLO** collegato al pezzo di ricambio desiderato, reperibile nei disegni grafici della macchina.
2. Il numero di **PAGINA** in cui si trova il disegno grafico contenente il ricambio da ordinare.

A titolo esemplificativo, vi proponiamo la simulazione di un ordine ricambi:


Se è necessario ordinare laPIASTRA (presente nella pagina 2) l'ordine dovrà essere trasmesso in questo modo:

ARTICOLO	PAGINA
C03076	2


È di fondamentale importanza che tutti i dati richiesti siano indicati, in modo che l'ordine sia esatto e possa essere processato nel minor tempo possibile.




N - Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part




N - Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part







N - Non disponibile ricambio singolo
Not available as separate part




N - Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part





N- Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part




N- Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part












N - Non disponibile ricambio singolo
Not available as separate part







N - Non disponibile ricambio singolo
Not available as separate part




N - Non disponibile ricambio singolo
Not available as separate part








N - Non disponibile ricambio singolo
 Not available as separate part






N - Non disponibile ricambio singolo
Not available as separate part




























TIPO MATERIALE	AGO SISTEMA STANDARD 134 LR	GRIFFA	PLACCA
A PER LAVORAZIONE DI MATERIALI LEGGERI		C03684 	C03686 
B PER LAVORAZIONE DI MATERIALI MEDI		C03683 	C03687 
C PER LAVORAZIONE DI MATERIALI MEDIO-PESANTI		C03682 	C03685 



CATALOGO RICAMBI

SPARE PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

CATALOG PIESE DE SCHIMB

N24-AR-AE-Z

v. 04/2022



Via Alpi, 149 - 151 - 153
Zona industriale Villa Luciani
63812 Montegranaro (FM) Italy
Phone: +39.0734.890103 - 890912

www.bramac.it
e-mail: bramac@bramac.it